Система управления ДП класс DYNPOS-0	
DP5011	Пост управления ДП (DP Control Station)
Система управления ДП класс DYNPOS-1	
DP5011	Пост управления ДП (DP Control Station)
DP5001	Пост управления НД (IJ Control Station)
Система управления ДП класс DYNPOS-2	
DP5022	Пост управления ДП (DP Control Station)
DP5002	Пост управления НД (IJ Control Station)

При проведении технического обслуживания системы DP5000 необходимо учитывать уровень квалификации исполнителей, а также соблюдать график проведения работ, указанный в данном разделе.

Уровни квалификации исполнителей:

1 — член экипажа судна
2 — обученный член экипажа (имеющий действующий сертификат по техническому обслуживанию СУ ДП)
3 — сертифицированный сервисный инженер АО “НАВИС”
4 — DP-инженер АО “НАВИС”

График технического обслуживания системы **DP5000** приведен в следующей таблице:

Работа по обслуживанию	**Рекомендуемый период**	**Уровень исполнителя**	**Комментарии**
Очистка сенсорного экрана	Еженедельно	1	
Перезагрузка системы DP5000	1 раз в месяц	1	
Замена картриджа в лазерном принтере АПС	По мере необходимости	1	При наличии
Проверка циркуляции воздуха в консоли ДП	Каждые 6 месяцев	1	
Калибровка ДКД	1 раз в год	2 (3)	При наличии
Проверка функционирования системы DP5000 (Паспорт ДП)	1 раз в год	2 (3)+4	Может проводиться дистанционно
Замена системных SSD + обновление ПО системы DP5000	Каждые 2 года	2 (3)+4	Пакет обновлений предоставляет АО “НАВИС”, устанавливает экипаж судна
Замена управляющего компьютера + обновление ПО DP5000	Каждые 5 лет	2 (3)+4	Оборудование и пакет обновлений предоставляет АО “НАВИС”, устанавливает экипаж судна
Замена батарей ИБП	Каждые 5 лет	2 (3)	При наличии
Обслуживание датчиков	В соответствии с рекомендациями производителя	В соответствии с рекомендациями производителя	
Обслуживание СОМП	В соответствии с рекомендациями производителя	В соответствии с рекомендациями производителя	